

SISTEMA DE SEGURIDAD AUTOMOTOR

TAUSEND 500-Economy

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ANTIRROBO

El antirrobo es para protección del vehículo cuando queda estacionado.

En caso de intento de robo se activa una sirena y se inhibe la puesta en marcha del motor.

Si se abren puertas, baúl o capot y luego quedan cerradas la alarma suena 3 Min. En cambio si quedara algo abierto la alarma seguiría sonando.

Si la alarma se dispara por algún golpe suena 20 Seg..

Cumplidos los 20 Seg. O los 3 Min. según el caso, y si todo queda normal la alarma se detiene y el sistema vuelve a estado de alerta por si se repite otra agresión.

ANTIASALTO

El objetivo del programa antiasalto es frustrar el robo del rodado en caso de asalto, pero siempre salvaguardando al usuario (auto en uso).

En caso de asalto, después de un tiempo de 60 Seg. comienza un pre-aviso progresivo de 10 Seg. y luego se inhibe la marcha del motor y se dispara la alarma en forma permanente.

En este caso la alarma no deja de sonar hasta que llegue el propietario.

El preaviso, exclusivo de este sistema, es de suma importancia ya que permite reaccionar a tiempo antes de que se dispare la alarma

En caso de asalto el usuario tendría que pulsar el control remoto después de que lo bajen del auto y antes de que el mismo se aleje, obviamente en este caso, el control debería ser llevado oculto.

Si el control remoto se usa con las llaves del auto, se prescinde de la función antiasalto.

TRABA PUERTAS CON LA ALARMA

Si su vehículo está equipado con cierre de puertas centralizado, se puede conectar con el sistema de alarma de modo que al activar el antirrobo se traben las puertas y que al desactivar el antirrobo se destraben las puertas.

Asi mismo si la opción automático está habilitada, y no se activa el antirrobo con el control remoto "pulsable", cuando el antirrobo se activa automáticamente también puede trabar las puertas .

Otra alternativa, si se teme que las puertas se traben con las llaves puestas, es optar por la activación automática pero sin que se traben las puertas. Esto no quita que con el control traben y destraben.

ARMADO AUTOMATICO C/ S/ TRABA o MANUAL (Optativo por programación)

Si el antirrobo no se activa con el control remoto pulsante, este se activa automáticamente a los 30 segundos

El automático, se activa al abrir y cerrar la puerta para bajar, pero los 30 Seg. no corren hasta que no se cierren todas las puertas y/o baúl y capot.

Asi mismo si se reabre una puerta o el baúl antes de la activación automática, el tiempo del automático vuelve a cero y comienza a correr de nuevo al cerrar dicha abertura. Y asi, si se volviera abrir otra puerta o el baúl.

Si uno viene andando y para el motor, los 30 Seg. del automático NO corren hasta que no se abra y se cierre una puerta, esto permite quedarse sentado en el vehículo sin que se active la alarma.

Si quiere detener la activación automática para quedarse sentado (en caso de haber abierto y cerrado la puerta); se dede poner y sacar contacto con la llave de arranque.

También es optativo que la activación automática trabe las puertas o no.

Si la opción traba-puertas automático esta seleccionada, la sirena hace un "beep" de aviso 15 Seg. antes de que se traben las puertas (justo cuando el L.E.D. comienza a destellar rápido).

La opción activación automática sin traba puertas se utiliza para no correr riesgos de que queden las llaves puestas y se traben las puertas. Si bien el auto queda abierto por lo menos queda con alarma. Obviamente que si activa con el control remoto, si traban las puertas.

Si Ud. considera apropiado puede optar por que siempre el automático trabe las puertas.

L.E.D.

El L.E.D. tiene una función principal disuasiva cuando el vehículo queda estacionado. Pero además en el sistema TAUSEND 500 ECO tiene funciones informativas o de "display".

APAGADO: indica que el sistema está en uso normal y antirrobo desactivado .

INTERMITENTE RAPIDO: indica que el antirrobo se va a armar en forma automática.

INTERMITENTE: indica que el antirrobo está activado.

AVISO DE ALARMA

Esta función avisa si se produjo un disparo de alarma mientras el vehículo estuvo estacionado.

Si se produjo algún disparo, al desactivar, el sistema avisa con dos "beeps" más otro "beep "largo" en lugar de la señal habitual. Del mismo modo si se desactiva el antirrobo con la alarma sonando.

PANICO

Oprimiendo el control remoto por 1 Seg. en forma constante, se dispara la sirena hasta que se suelte el mismo.

Esta función puede ser de mucha utilidad en "ciertas ocasiones ".

USO DEL ANTIRROBO

Para dejar el vehículo estacionado Ud deberá activar el antirrobo manualmente o dejar que el sistema se active por si solo, si la opción automático esta habilitada.

Si Ud. opta por activar el antirrobo manualmente, debe hacerlo con el control remoto pulsable.

Este control remoto tiene un botón izquierdo y otro derecho .

Cualquiera de los dos cumple la misma función, la diferencia consiste en que si pulsa el izquierdo escuchará un "beep" de sirena (señal audible) y si pulsa el derecho verá un destello de luz (señal silenciosa), de este modo Ud. tendrá la confirmación de que activó el sistema. Inmediatamente después comenzará a destellar el LED del tablero.

Para desactivar el antirrobo bastará con volver a pulsar el izquierdo o el derecho, si pulsa el izquierdo escuchará dos "beeps", si pulsa el derecho verá dos guiños de luces. Esto confirmará que desactivó el antirrobo, el LED dejará de destellar.

EXCLUSIÓN "BY-PAS" DE LA ACTIVACION AUTOMATICA

Si se quiere detener la activación automática temporalmente, para dejar a alguien o a una mascota en el auto sin alarma, abra la puerta, ponga y saque contacto y luego cierre la puerta.

EXCLUSION "BY-PASS" DE LOS SENSORES:

Esta función permite activar la alarma pero dejando sensores volumétricos y/o sensor de shock anulados, para dejar a alguien o a una mascota en el auto con alarma en las puertas.

Para lograrlo active la alarma con la puerta abierta y ciérrela antes de que el LED de tablero comience a destellar (3 segundos).

OPCIONES PROGRAMABLES:

* Activación manual.

* Activación automática sin cierre de puertas, con re-armado inteligente.

Si bien el automático no traba las puertas al bajar del auto (el usuario debe activar manualmente para se traben las puertas) esta modalidad hace que si la alarma se desactiva por accidente (Si no se abre una puerta o baúl) se reactive la alarma trabando las puertas.

* Activación automática "siempre" con cierre de puertas.

* Sirena/Bocina.

Para programar estas opciones:

1) Abra una puerta, el baúl y ponga contacto

2) Pulse el control remoto,

Con botón derecho:

A) Un "beep" manual B) Dos "beeps" automático sin traba C) Tres "beeps" automático con traba.

Con botón izquierdo: A) Sirena B) Bocina.

COMO ENSEÑAR O BORRAR LOS CONTROLES:

1) Saque el fusible

2) Abra una puerta, el capot y ponga contacto

3) Reponga el fusible y espere, el LED se pondrá fijo.

4) Saque y ponga contacto tres veces, el LED se pondrá fijo.

5) Saque contacto, el LED destellará rápido, pulse los controles remotos, de a uno, hasta que el LED encienda fijo, suéltelo y el LED seguirá destellando para continuar enseñando controles.

En 10 Seg. El LED dejará de destellar y listo.

NOTA: Con respecto a puertas y baúl tenga en cuenta como están conectados, porque la alarma cuenta con entradas independientes de puerta y baúl, si todos los pulsadores estuvieran conectados en una de las entradas, se deberá conectar la entrada libre, momentaneamente a masa.

PREVENTION "Sistemas de seguridad" garantiza los equipos "TAUSEND":

Por el término de 12 meses a partir de la fecha de expedición contra defectos de materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación.

No estarán cubiertos los defectos ocasionados por uso indebido, sulfatación de baterías, inmersión o mojaduras, intento de reparación o reinstalación por personal no autorizado, corto circuitos u operaciones por encima de los valores máximos de corriente establecidos por el fabricante.

En ningún caso "Prevention" será responsable de la instalación del auto, desmontaje o reinstalación,

NUMERO DE SERIE:..... FECHA DE COMPRA:.....

AUTOMOTOR MODELO:..... CHAPA:.....

PROPIETARIO:.....

DOMICILIO:.....

AGENTE DE VENTA:.....

TERMINO DE GARANTIA DE LA INSTALACION.....