



## SMS de comando y consulta de la alarma TAUSEND CR800

Los SMS deben comenzar y terminar con "\*" y contar con un código de seguridad, de fábrica es 1234

| Comando    | Función                              | Ejemplo                |
|------------|--------------------------------------|------------------------|
| IDF        | Identificación. Para todos los SMS   | *1234idfFAMILIA PEREZ* |
| PIN        | Cambia el código de seguridad        | *1234pin98769876*      |
| SMU        | SMS para c/zona. XX (51 a 70)        | *1234smuXXCOCINA*      |
| <b>ARA</b> | <b>Armar ausente. Armado Total</b>   | <b>*1234ara*</b>       |
| ARN        | Armar presente modo noche            | *1234arn*              |
| ARD        | Armar presente modo día              | *1234ard*              |
| EXC        | Excluye zonas seleccionadas          | *1234exc1,2,8*         |
| <b>DAR</b> | <b>Desarmar. Desactiva la alarma</b> | <b>*1234dar*</b>       |
| PAN        | Pánico. Hace sonar las sirenas       | *1234pan*              |
| STS        | Pedido de estado de la alarma        | *1234sts*              |
| PGM        | Actúa sobre una salida PGM           | *1234pgm1*             |
| ENL        | Pedido de conexión para enlace       | *1234enl*              |
| SML        | Revisar SMS. XX (51 a 70)            | *1234smlXX*            |

Para mayor información visite [www.alarmatausend.com/manuales](http://www.alarmatausend.com/manuales)